

BETJENINGSVEJLEDNING

BEWÆRK: Medmindre andet er angivet henviser følgende generiske termer "apparat / enhed / produkt / udstyr / anordning" i denne betjeningsvejledning til produktet "1 Feu R".

Ydelse: 99 g/h (1,35 kW) - injektor nr. 015556

Kategori: direkte tryk, butan
Vi takker dig, fordi du har valgt kogeapparatet Campinggaz®

A - VIGTIGT: DU ANVENDER GAS, VÆR FORSIGTIG!

Formålet med denne vejledning er at gøre det muligt for dig at anvende din Campinggaz® "1 FEU R" korrekt og på en sikker måde. Læs vejledningen grundigt, så du får kendskab til apparatet, før du monterer gasbeholderen på apparatet. Overhold anvisningerne i denne vejledning. Manglende overholdelse kan være farligt for brugeren og dennes omgivelser. Opbevar altid vejledningen på et sikkert sted, så du kan kigge i den, hvis du får brug for det. Dette apparat må kun anvendes med beholderne Campinggaz® 901, 904 og 907. Det kan være farligt at anvende det med andre gasbeholdere. Société Application Des Gaz afviser ethvert ansvar i tilfælde af anvendelse af et andet gasmateriale. Apparatet bør udelukkende bruges udedørs og på god afstand fra brændbare materialer. Anvend ikke et apparat med lækage, eller et apparat der fungerer dårligt eller er defekt. Kontakt forhandleren, der vil henvise til den nærmeste serviceafdeling. Foretag aldrig ændringer på apparatet. Anvend kun apparatet til dets formål.

B - IBRUGTAGNING

MONTERING PÅ BEHOLDEREN CAMPINGGAZ® 901, 904 og 907

(Hvis beholderen er tom, skal du læse afsnit 1: "Afmontering eller udskiftning af beholder"). Påsætning eller afmontering af en beholder skal altid ske på et sted med god ventilation, helst i det fri og aldrig i nærheden af åben ild, værmidlerer eller gnister (cigaretter, elektriske apparater, osv.), og aldrig i nærheden af andre personer eller antændelige materialer.

- Kontroller, at der er en pakning, og at denne er i god stand, kontroller kogeapparatet og hanens gevind (fig. 1).**
- Anvend aldrig kogeapparatet, hvis pakningen mangler eller er defekt: kontakt forhandleren.**
- Kontroller, at hanen er korrekt lukket, ved at dreje stillekruen i urets retning (pilens "←" retning) (Fig.1).
- Læg låget af reservoiret.
- Skru kogeapparatet helt i bund på reservoirets ventil (Fig.2).

Kogeapparatet er nu klar til brug.

Ved udslib (gaslugt for åbning af hanen) skal apparatet straks anbringes i det fri, på et sted med god ventilation og uden antændelseskilder, hvor man kan søge efter lækagen og standse den. Hvis du vil kontrollere, at apparatet er tæst, skal det ske i det fri. Undgå at søge efter lækager vha. en flamme, brug hellere et særligt produkt til lækagesøgning.

C - ANVENDELSE

1) Nogle yderligere råd:

Undgå at bruge apparatet i en afstand af under 20 cm fra en væg eller en brændbar genstand. Sæt apparatet på en vandret overflade og undgå at flytte det, mens det er i brug, for at undgå, at der opstår store flammer som følge af forbrændningen af flydende butan i stedet for fordampet butan. Hvis dette skulle ske, så sæt apparatet fra dig og sluk det ved at lukke for hanen. I tilfælde af udslib (gaslugt) skal hanen lukkes.

2) **Tænding**
- Hold en flamme i nærheden af brønderen og luk derefter gradvis op for gassen ved at dreje stillekruen modt urets retning (pilens "+" retning) (Fig.3).

- Under madlavningen skal flammen altid justeres, så den passer til størrelsen af det anvendte kogegrej, og gryden skal så vidt muligt dækkes med et låg for at spare på energien.
- I fri luft anbefales det at anvende en CAMPINGGAZ® læskærm, der sælges som tilbehør (Fig 5).

3) **Slukning**
- Luk for hanen.

4) Afmontering eller udskiftning af beholder CAMPINGAZ®

Reservoiret kan afmonteres, selvom det ikke er tomt.
- Luk for hanen og kontroller, at brænderen er slukket.
- Skru apparatet fra hinanden og kontroller, at pakningen er til stede og i god stand, inden der skrues et fyldt reservoir på som angivet i afsnittet "Montering på beholderen CAMPINGGAZ®".

D . OPBEVARENING - VEDLIGEHOLDELSE

Efter fuldkommen afkøling af kogeapparatet:

- Afmonter reservoiret som angivet i afsnittet "Afmontering eller udskiftning af beholder".
- Opbevar apparatet samt reservoiret på et køligt og tørt sted, der er utilgængeligt for børn, aldrig i en kelder.
- Såfremt dysen er tilstoppet (reservoiret indeholder stadig gas, men apparatet kan ikke tændes), lad være med at prøve at rense den vha. et instrument (nål, ståltråd osv.). Brug udelukkende en CAMPINGGAZ® dysenser, der fås hos specialiserede CAMPINGGAZ® forhandlere.
- For at rense dysen, luk for hanen, skru brænderen helt af og for dysersenseren ind i hullet i dysen (Fig. 4).

Tilbehør, der fås i handelen: Læskærm 1 FEU.

Hvis De ikke kan lese problemet, bedes De kontakte Deres forhandler, der vil henvise Dem til den serviceafdeling, der er nærmest, hvor De bor, eller ring til CAMPINGGAZ® Kundeservice.

DK

Instrukcja obsługi

BEWĄK: Medmindre andet er angivet henviser følgende generiske termer "urządzenie / produkt / sprzęt", pojawiające się w niniejszej instrukcji odnoszą się do produktu "1 Feu R".

Wydajność: 99 g/h (1,35 kW) - Wtryskiwacz nr. 015556
Kategoria: ciśnienie bezpośrednie butan
Milo nam, że wybrales kuchenke turystyczną CAMPINGGAZ®.

A. UWAGA! APARAT GAZOWY. BĄDŹ OSTROŻNY.

Niniejsza instrukcja obsługi wyjaśnia, jak posługiwać się kuchenką turystyczną "1 FEU R" w sposób prawidłowy i bezpieczny. Zanim przystąpisz do zakładania kartsusza gazowego, przeczytaj dokładnie instrukcję, aby poznać się urządzeniem. Postępuj zgodnie z zaleceniami instrukcji. Ich nie przestrzeganie może okazać się niebezpieczne zarówno dla użytkownika jak i dla osób z otoczenia.

Przeczytaj tę instrukcję obsługi w odpowiednio zabezpieczonym miejscu, aby móc z niej korzystać każdorazowo, gdy zajdzie potrzeba. Do kuchenki należy używać wyłącznie kartsuszy CAMPINGAZ® typu 901, 904 lub 907. Używanie innych kartsuszy gazowych może być niebezpieczne. Firma Société Application des Gaz nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku używania kartsuszy innego typu. Urządzenie to należy używać tylko na zewnątrz pomieszczeń. i z dala od substancji łatwopalnych. Nie używać kuchenki z nieszczelnym obiegiem gazu, pracującą niesprawnie bądź zniszczoną. Twój punkt sprzedaży wskaze Ci najbliższy punkt serwisu posprzedażnego. Nie wprowadzaj żadnych modyfikacji w urządzeniu i nie używaj go do innego przeznaczenia.

B. WŁĄCZANIE KUCHENKI

Zakładanie kartsuszy CAMPINGAZ®

(Jeżeli kuchenka ma założony kartsuz, przeczytaj paragraf pt. "Wymiana pustego kartsusza CAMPINGAZ®") Kartsuze należy zakładać lub wymieniać w miejscu z odpowiednim obiegiem powietrza, najlepiej na wolnym powietrzu, nigdy w pobliżu paleniska, źródła ciepła lub iskr (papierosa, aparatu elektrycznego, itp.), oraz z dala od innych osób i materiałów łatwopalnych.

- Sprawdź obecność i dobry stan uszczelki oraz gwintów zaworu (rys. 1).
- Nie włączaj kuchenki, gdy nie ma uszczelki lub gdy jest ona zużyta. Zanieś kuchenkę do punktu sprzedaży.
- Sprawdź prawidłowe zamknięcie kurka obracając nim w kierunku ruchu wskazówek zegara (kierunek "→" strzałki) (rys. 1).
- Zdejmij zatyczkę z kartsusza.
- Wkręć do końca kuchenkę na zaworze kartsusza (rys. 2).

Kuchenka turystyczna jest gotowa.

W razie ułatniania się gazu (zapach gazu), wynieś natychmiast kuchenkę na zewnątrz, do odpowiednio wentylowanego pomieszczenia, pozbowanego wszelkiego źródła ognia, w którym będzie można wykryć i zlikwidować miejsce skąd ułatnia się gaz. Jeżeli chcesz sprawdzić szczelność urządzenia, zrób to na wolnym powietrzu. Nie szukaj niebezpieczeństwa za pomocą płomienia. Używaj w tym celu płynu do wykrywania ułatniającego się gazu.

C. SPOSÓB UŻYCIA

1) Kilka dodatkowych zaleceń

Nie używaj kuchenki w odległości mniejszej niż 20 cm od przegrody lub łatwopalnego przedmiotu.

Ustaw kuchenkę na powierzchni poziomej i nie przesuwaj jej w trakcie gotowania z uwagi na ryzyko pojawienia się wielkich plamien spowodowanych spalaniem butanu ciekłego zamkniętego rozpylanego.

Jeżeli to nastąpi, wyłącz kuchenkę zamykając kurek.

W razie ułatniania się gazu (charakterystyczny zapach) zamknij kurek.

2) Zapalenie

- Przysław płomyk do palnika i otwórz stopniowo kurek gazu obracając w kierunku ruchu wskazówek zegara (kierunek "→" strzałki) (rys. 3).
- W trakcie gotowania, zawsze ustaw wielkość płomienia w zależności od wielkości garnka; ponadto, zawsze gdy jest to możliwe, zamknij garnek pokrywą, aby oszczędzać energię.
- Na wolnym powietrzu zaleca się zamontowanie osłony przed wiatrem CAMPINGGAZ®, sprzedawanej jako akcesorium (rys. 5).

3) Gaszenie

- Zamknij kurek.

4) Wymiana opróżnionego kartsusza CAMPINGAZ®

Kartsuz można wyjąć nawet wtedy, gdy nie jest do końca opróżniony. Zamknij kurek i sprawdź, czy palnik jest zgaszony. Wykręć kuchenkę i sprawdź obecność oraz dobry stan uszczelki zanim wkręcisz kuchenkę na nowym kartsuzie zgodnie z zaleceniami paragrafu pt. "Zakładanie kartsusza CAMPINGAZ®".

D. PRZECZYSZCZANIE - KONSERWACJA

Odczekaj, aż kuchenka całkowicie się ochłodzi, a następnie:

- Zdejm kartsuz zgodnie z zaleceniami paragrafu pt. "Wymiana opróżnionego kartsusza CAMPINGAZ®".
- Odstaw kuchenkę wraz z kartsuszem w miejscu chłodnym, suchym i wietrznym, z dala od dzieci, nigdy w podziemiu lub piwnicy.
- W razie zalania wtryskiwacza (w kartsuzie jest jeszcze reszka gazu, ale kuchenka nie zapala się), nie próbuj odciekac za pomocą szpilki, drutu, i t.p. narzedzi, lecz wyłącznie za pomocą odciekacza CAMPINGGAZ®, dostępnego w specjalizowanych punktach sprzedaży CAMPINGGAZ®.
- Zamknij kurek, wykręć całkowicie palnik i wprowadź odciekacz do otworu wtryskiwacza (rys. 4).

Akcesorium dostępne w handlu: Osłona przed wiatrem 1 FEU.

Návod k použití

BEWĄK: Jestliže není uvedeno jinak, následující obecné termíny: přístroj / jednotka / výrobek / zařízení v tomto návodu všechny poukazují na výrobek "1 Feu R".

Spotřeba: 99 g/hod (1,35 kW) – Tryska č. 015556

Kategorie: plynový vařič (přímý tlak butanu)

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro zakoupení vařiče CAMPINGAZ®.

A - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: PŘI POUŽÍVÁNÍ PLYNOVÉHO VARIČE BUDETE OPATRNÍ!

Tento návod k obsluze obsahuje pokyny pro správné a bezpečné používání plynového vařiče "1 FEU R". Buďte velmi opatrní, než začnete nastrobovat na plynovou kartsu, přečtěte si pozorně tento návod, abyste se s vařičem důkladně seznámili. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu. Nedodržení pokynů může být nebezpečné nejen pro uživatele vařiče, ale i pro jeho okolí. Uchovejte tento návod na bezpečném místě, abyste si ho mohli v případě potřeby znovu přečíst. Tento plynový vařič se používá pouze s plynovými kartsami CAMPINGAZ® typu 901, 904 nebo 907. Používání jiných kartsů může být nebezpečné. Společnost Application Des Gaz (ADG) nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené používáním plynových kartsů jiných výrobců. Tento přístroj smí být používán pouze venku a nesmí být umístěn poblíž hořlavých materiálů. Nepoužívejte vařič, ze kterého uniká plyn nebo který je poškozený. Obraťte se na prodejce, ve kterém jste výrobek zakoupili, kde vám sdělí adresu nejbližší autorizované opravy. Na vařiči neprovádějte žádné úpravy a používejte jej pouze ke stanovenému účelům.

B - UVEDENÍ DO PROVOZU

Nasazení plynové kartsy CAMPINGAZ®

(Pokud je vařič nasazen na prázdnou plynovou kartsu, přečtěte si pokyny uvedené v části "Výměna plynové kartsy CAMPINGAZ®") A palack felszerelését vagy cseréjét mindig jól szellőzött helyen (lehetőleg szabadban), távolól, hőforrástól vagy szikráktól (cigaretta, elektromos berendezés, stb.) távolól, és más személyektől, gyúlékony anyagoktól messze végezze.

- Zkontrollujte, zda na vařiči nechybí těsnící kroužek, zda je toto těsnění v dobrém stavu, zkontrollujte zavítý kohoutok (obr.1).
- Nepoužívejte vařič, pokud na něm chybí těsnění nebo pokud je těsnění poškozené. Odnesťe vařič do prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.
- Zkontrollujte, zda je kohout správně uzavřen, otočením kolečka ve směru hodinových ručiček (směr označený na šípce jako "→") (obr.1).
- Sundejte uzávěr kartsu.
- Našroubujte vařič na plynovou kartsu (obr.2).

Vařič je připraven k používání.

Při úniku plynu (je cítit zápach), okamžitě vynesťe vařič ven na dobře větrané místo, bez zdroje zápalu, a pokuste se lokalizovat místo úniku plynu a tento unik zastavit. Pokud chcete zkontrolovat utěsnění vařiče, pracujte vždy venku. Místo úniku plynu nehleďtejte plamenem, používejte pouze detektor plynu.

C - POUŽÍVÁNÍ VARIČE

1) Několik doplňujících rad:

Vařič používejte ve vzdálenosti alespoň 20 cm od stěny nebo hořlavého předmětu.

Vařič postavte na rovnou plochu a při používání ho nepřemísťujte, aby nedocházelo k tvorbě velkých plamenů, které vznikají při spalování kapalného butanu místo spalování butanových par. Pokud musíte vařič přemístit, postavte ho na rovný podklad a vypněte ho otočením kohoutu.

V případě úniku plynu (je cítit zápach), zavřete plyn otočením kohoutu.

2) Zapalění vařiče

- Přiblížte otevřený oheň k hořáku a otevřete postupně přívod plynu otočením kolečka v protisměru pohybu hodinových ručiček (směr označený na šípce jako "→") (viz obr. 3).
- Při vaření volte nádobu úměrně velikosti hořáku tak, aby se plamen rozprostřel po celém dnu od středu až po okraje. Pokud je to možné, při vaření používejte nádobu s pokličkou, šeffitte tím spotřebuje energii.
- Při používání vařice v přírodě vám doporučujeme používat zavřítí plamene CAMPINGGAZ®, prodávanou jako akcesorium (rys. 5).

3) Vypnutí vařiče

- Vypněte přívod plynu.

4) Útes prázdné plynové kartsu CAMPINGAZ®

Plynovou kartsu je možné nasadit a zase odpojit, i když kartsa není prázdná. Uzavřete kohout a zkontrollujte, zda je vařič vypnutý. Odsroubujte vařič a zkontrollujte, že je nasazen těsnící kroužek a že je tento kroužek v dobrém stavu, dříve než ho našroubujete na plnou kartsu. Při nasazování nové kartsu postupujte podle pokynů uvedených v části "Nasazení plynové kartsy CAMPINGAZ®".

D - USKLADNĚNÍ – ÚDRŽBA

Před uskladněním či údržbou je nutné počkat, dokud vařič nezchladne:

- Odopte vařič podle pokynů uvedených v části "Výměna prázdné plynové kartsy CAMPINGAZ®".
- Vařič a plynovou kartsu uskladněte na chladném, suchém a větraném místě, mimo dosah dětí. Nikdy neskladujte vařič ani kartsu v podzemí nebo ve sklepe.
- Pokud dojde k ucpání trysky (v kartsu je ještě plyn, ale vařič nejde zapálit), nepokoušejte se trysku porazit (klohtu, drátem apod.), použijte pouze porážedku CAMPINGGAZ®, která je v jeho držadle u specializovaných prodejních výrobu CAMPINGGAZ®.
- Při čištění trysky, uzavřete kohout, odsroubujte horák a do otvoru trysky zasunte porážedku CAMPINGGAZ® (obr. 4).

Prodávané příslušenství: závětní plamene pro jednohorákový varic

Használati útmutató

MEGJEGYZÉS: Amennyiben azt másképp nem jelezük, a jelen használati útmutatóban előforduló általános kifejezéseket: „eszköz / elem / termék / berendezés / készülék” minden esetben a "1 Feu R" típusú termékre vonatkoznak.

Teljesítmény: 99 g/h (1,35 kW) – 015556. sz. porlasztó
Kategória: közvetlen nyomású, butánnal töltött palack
Köszönjük, hogy ezt a CAMPINGAZ® főzőt választotta.

A - FONTOS: A FŐZŐ GÁZRA MŰKÖDİK, ÓVATOSAN KEZELJE!

A használati útmutató célja, hogy lehetővé tegye Önnek a "1 FEU R" főző helyes és biztonságos használatát. Figyelemesen olvassa el annak érdekében, hogy még a gázpalackkal való összekapcsolás előtt megismerhesse a készüléket. Tartsa be a használati útmutató utasításait. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása veszélyt jelenthet a felhasználó és környezete számára. A használati útmutatót tartsa mindig biztos helyen, hogy szükség esetén hivatkozni tudjon rá. A készülék csak a 901-es, 904-es és 907-es típusú CAMPINGAZ® gázpalackokkal együtt használható. Egyéb gázpalackok használata veszélyes lehet. A Société Application Des Gaz minden felelősséget elhárít más márkánévű gázpalackok használatá esetén. Ezt a készüléket kizárólag kültérren szabad használni. Szívargő, rosszall működt vagy sérült készüléket ne használjon. Vigye vissza az eladóhoz, aki tájékoztatja Önt a legközelebbi ügyfélszolgálat elérhetőségéről. Sohase hajtson végre változtatásokat a készüléken, és csak rendeltetésszerűen használja.

B - ÜZEMBE HELYEZÉS

- Felszerelés CAMPINGAZ® palackra

(Felszerelt palack esetén, olvassa el az "Üres CAMPINGAZ®" palack cseréje" című bekezdést.) A palack felszerelését vagy cseréjét mindig jól szellőzött helyen (lehetőleg szabadban), távolól, hőforrástól vagy szikráktól (cigaretta, elektromos berendezés, stb.) távolól, és más személyektől, gyúlékony anyagoktól messze végezze.

- Győződjön meg arról, hogy a főző és a menetes csap tömítőgyűrűje helyén van-e és jó állapotú-e (1. ábra).
- Hányzó vagy sérült tömítőgyűrű esetén, ne használja a főzőt, hanem az eladóhoz vigye vissza.
- Ellenőrizze, hogy a csap jól el van-e zárva. Ehhez forgassa a kereket az óramutató járásával megegyező irányba (a nyíl "→" irányába) (1. ábra).
- Vegye le a palack dugóját.
- Csavarja a főzőt középső a irányba cserelepré (2. ábra).

A főző készen áll az üzemelésre.

Szívargő (gázzság) esetén, a készüléket azonnal vigye a szabadba, vagy erősen szellőztetett és gyúlékony anyagoktól távoli helyre. Keresse meg a szívargő okát, és szüntesse meg. Ha ellenőrizni kívánja készüléke tömítését, azt a szabadban végezze. A szívargő felderítéséhez sohase használjon lángot, hanem gázszívargást detektáló folyadékot.

C - HASZNÁLAT

1) Néhány kiegészítő tanács

Készülékét ne használja falhoz vagy éghető tárgyhoz 20 cm-nél közelebb. Helyezze vízszintes felületre a készüléket, és ne mozgassa használat alatt. Így elkerülheti, hogy a porlasztót bután helyett, a folyékony bután éjjen nagy lángokkal. Ha ez mégis bekövetkezik, tegye le a készüléket, és kapcsolja ki a csap elzárásával. Szívargő (gázzság) esetén, szintén zárja el a csapot.

2) Meggyújtás

- Lánggal közelítsen az égőfejhez, majd fokozatosan nyissa ki a csapot, a kereket az óramutató járásával ellentétes irányba (a nyíl "→" irányába) forgatva (3. ábra).
- Az ételék főzése közben, a lángot mindig a felhasználót edény méretének megfelelően állítsa be. Minden olyan esetben, amikor lehetséges, fedje le az edényt egy fedővel, hogy energiát takarítson meg.
- Szabadban való működésén esetén, javasoljuk a kellékként árusított CAMPINGGAZ® szélfogó használatát (5. ábra).

3) Eloltás

- Zárja el a csapot.

4) Üres CAMPINGAZ® palack cseréje

A palack akkor is leszerelhető, ha még nem üres. Zárja el a csapot, és győződjön meg arról, hogy az égőfejet eloltotta-e. Csavarja le a készüléket, és mielőtt rászérelné egy új palackra, győződjön meg arról, hogy a tömítőgyűrű helyén van-e, és jó állapotú-e. Az összerúszlést a "Felszerelés CAMPINGAZ® palackra" című bekezdés utasításait követség használja végre.

D - TÁROLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A főző teljes kihűlése után:

- Szerelje le a palackot az "Üres CAMPINGAZ®" palack cseréje" bekezdésben leírt utasításoknak megfelelően.
- Helyezze a készüléket és a palackot hűvös, száraz és jól szellőző, továbbá gyúléktól védett helyre. Sohase használja a készüléket alagsorban vagy pincében.
- A porlasztó eltömődése esetén (ha a palack tartalmát még gázt, de a készüléket nem lehet meggyújtani), semmilyen eszközzel (tu, drót, stb.) ne próbálkozzon az eltömődés megszüntetésével. Csak a CAMPINGGAZ® termékekkel árusított szaküzletekben megvásárolható CAMPINGGAZ® tisztítót használja.
- Az eltömődés megszüntetéséhez zárja el a csapot, csavarja le teljesen az égőfejet, és vezesse be a tisztítóeszközt a lyukba (4. ábra).

Kereskedelemben kapható kellék: szélfogó 1 FEU.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι ακόλουθοι γενικοί όροι αφορούν / μονάδα / προϊόν / εξοπλισμό / μηχανισμό που εμφανίζονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, αναφέρονται στο προϊόν "1 Feu R".

Παροχή: 99 g/h (1,35 kW) – Ακροφύσιο έγχυσης αριθ. 015556.

Κατηγορία: καθετή συμπίεση βουτανίου.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το καμινέτο CAMPINGGAZ®.

A - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΕΡΙΟ, ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ!

Αυτός οι οδηγίες χρήσης έχουν ως στόχο να σας δώσουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ουσιασά να με απόλυτη ασφάλεια το καμινέτο "1 FEU R". Διαβάστε τις προεκτικές για να εξοικειωθείτε με τη συσκευή πριν τη συνδρομολογήστε με το φαλιόιο αερίου. Σερβατείτε τις οδηγίες χρήσης. Η παρόβλεψη αυτών των οδηγιών μπορεί να είναι επικίνδυνη για το χρήστη και το περιβάλλον του. Διατηρήστε διαρκώς σε αίγιονο μέρος αυτές τις οδηγίες χρήσης για να μπορείτε να τις συμβουλευτείτε σε περίπτωση ανάγκης. Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με τις δεξαμενές αερίου CAMPINGGAZ® τύπου 901, 904 ή 907. Η χρήση άλλων δεξαμενών αερίου μπορεί να είναι επικίνδυνη. Η Εταιρία Application Des Gaz δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση χρήσης φαλιόιου οποιασδήποτε άλλης μάρκας. Η συσκευή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικό μόνο χώρο και να εγκαταστεί στο εξωτερικό υλίκω. Μη χρησιμοποιείτε μια συσκευή που παρουσιάζει διαρροή, δεν λειτουργεί καλά ή έχει φθαρεί. Επιστρέψτε την στον μεταπωλητή σας ο οποίος θα σας υποδείξει την πλησιέστερη υπηρεσία μεταφοραστική εξυπηρέτησης. Μην τροποποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή και μην τη χρησιμοποιείτε για εφαρμογές άλλες από αυτές για τις οποίες προορίζεται.

B - ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Τοποθέτηση του φαλιόιου αερίου CAMPINGAZ®

(Αν το φαλιόιο αερίου είναι ήδη στη θέση του, διαβάστε την παράγραφο : "Αλλαγή όδοιου φαλιόιου αερίου CAMPINGAZ®") Για να τοποθετήσετε ή να αλλάξετε ένα φαλιόιο αερίου, κάντε το πάντα σε εξωτερικό αερισμένο, κατά προτίμηση σε εξωτερικό χώρο και ποτέ μπροστά σε φλόγα, πηγή θερμότητας ή σπινθήρων (σιγάρο, ηλεκτρική συσκευή, κ.λπ.), μακριά από άλλα άτομα και εύφλεκτα υλικά.

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει και είναι σε καλή κατάσταση το παρέμβυσμα στεγανοποίησης του καμινέτου και το στεγανιστικό της βαλβίδας (Εικ. 1).
- Μη χρησιμοποιείτε το καμινέτο αν δεν υπάρχει το παρέμβυσμα ή αν αυτό είναι φθαρμένο, επιστρέψτε το στον μεταπωλητή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα είναι καλά κλεισμένη κυρίως από το σφονδύλιο δεξιά(στροφα (φωρ "→" το βέλος) (Εικ.1).
- Αφαιρέστε το καπάκι του φαλιόιου.
- Βιδώστε το καμινέτο στη βαλβίδα του φαλιόιου (Εικ.2).

Το καμινέτο είναι έτοιμο να λειτουργήσει.

Σε περίπτωση διαρροής (οσμύ αερίου), βάλτε αμέσως τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο, να τοποθετήσετε εξωτερικό μόνο χώρο, πηγή θερμότητας ή σπινθήρων, και να σταματήσετε. Αν θέλετε να ελέγξετε τη στεγανότητα της συσκευής σας, κάντε το σε εξωτερικό χώρο. Μην επιχειρείτε να ανιχνεύσετε τη διαρροή με φλόγα, χρησιμοποιήστε ένα υγρό που ανιχνεύει τη διαρροή αερίου.

Γ - ΧΡΗΣΗ

1) Μερικές πρόσθετες συμβουλές:

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 εκ. από τοίχο ή καύσιμο υλικά. Τοποθετείτε τη συσκευή σε οριζόντια επιφάνεια και αποφεύγετε τη μετακίνηση της κατά τη χρήση, για να αποφευχτεί την εμφάνιση μεγάλης φλόγας που οφείλεται στην καύση υγρού αντί αεριοποιημένου βουτανίου. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετείτε κάτω τη συσκευή και αβρήστε τη κλείνονας τη