

DIAMENTO

78175 - Set of electric components / kit composants électriques :


Supply cable 2 m long./ Câble alimentation longueur 2 m
Electrical main plug / Prise secteur
Connexion clamp / Borne connexion électrique
Cable gland / Presse étoupe
Câble 2 conductors 80 cm long / Câble 2 conducteurs 80 cm
Female fast-on connector / Connecteur femelle fast-on
Red butt splice / Manchon rouge
Switch / Interrupteur
Electrical plug unearthed 230 vac / Fiche électrique 230 vac
Heat shrink 6.4 - 12.7 / gaine rétractable 6.4 - 12.7

78176

SCREW BAG / SACHET VISSERIE

78173 - Jets / Injecteurs :

Ø : 94 (Burners / Brûleurs)
Ø : 89 (Lighting Burner / Brûleur allumage)
Ø : 45 (Side Stove / Réchaud Latéral)



DIAMENTO



*	REF.	POINTS	GB - DESIGNATIONS	DESIGNATIONS - F -
*	78144	120	BIG KNOB (x4)	GROS VOLANT (x4)
*	78145	50	SMALL KNOB	PETIT VOLANT
*	78147	270	ROTISSERY KIT	KIT DE ROTISSERIE
	78148	330	ROTISSERY MOTOR 230V (X2)	MOTEUR ROTISSERIE 230V (X2)
*	78150	200	CAST IRON GRID	GRILLE FONTE
*	78151	200	CAST IRON GRIDDLE	PLAQUE FONTE
*	78152	110	PAN SUPPORT	SUPPORT CASSEROLE
	78153	1900	ASSEMBLED LEFT SHELF	ETAGERE GAUCHE ASSEMBLEE
	78154	1370	ASSEMBLED RIGHT SHELF	ETAGERE DROITE ASSEMBLEE
*	78155	310	OVEN GRID	GRILLE FOUR
	78164	1070	FRONT BURNER 28 MB	BRULEUR AVANT 28 MB
	78165	1070	REAR BURNER 28 MB	BRULEUR ARRIERE 28 MB
	78166	210	TUBULAR CENTRAL BURNER	BRULEUR CENTRAI TUBULAIRE
	78167	300	SIDE STOVE BURNER	BRULEUR RECHAUD LATERAL
	78168	50	SIDE BURNER ELECTRODE	ELECTRODE RECHAUD LATERAL
	78169	210	ELECTRONIC GENERATOR	TRAIN D'ETINCELLES
*	78170	90	PUSH BUTTON ELECTRONIC IGNITOR	BOUTON POUSSOIR TRAIN D'ETINCELLES
	78171	50	IGNITOR WIRE	CABLE ALLUMAGE
	78172	110	THERMOCOUPLE	THERMOCOUPLE
	78173	50	KIT OF JETS X3	JEU D' INJECTEURS X3
	78174	1280	RIGHT & LEFT SLIDES FOR DRAWERS	GLISSIERES DROITE & GAUCHE POUR TIROIRS
	78175	150	SET OF ELECTRIC COMPONENTS	KIT COMPOSANTS ELECTRIQUES
	78176	300	SCREW BAG	SACHET DE VISSERIE
	78178	450	SIDE STOVE LID	COUVERCLE RECHAUD LATERAL
	78179	50	ELECTRODE	ELECTRODE
	78181	350	BURNER TENT	TENTE BRULEUR
	78182	350	TIMER	MINUTERIE
*	78183	1800	GLASS SHELF	ETAGERE VERRE
*	78186	260	STOPPING LID X2	ENTREBAILLEUR COUVERCLE X2

* = Spare parts that could be delivered directly to end users under warranty / Pièces de rechange pouvant être livrées directement aux consommateurs (sous garantie)