


**STOVES / RECHAUDS :
CAMPING CHEF &
CAMPING CHEF PLUS**



CAMPING CHEF



CAMPING CHEF PLUS



SPARE PARTS REF.	EN DESCRIPTIONS	FR DESCRIPTIONS
17432	CRIMPED BURNER + CAP	BRULEUR SERTI + CHAPEAU
70338	KNOBS (X2)	VOLANTS (x2)