PARTY GRILL PG 200 CV



SPARE PARTS REF.	EN DESCRIPTIONS	FR DESCRIPTIONS
5010003810	PAN SUPPORT	BRAS SUPPORT
5010003811	KIT 3 LEGS	KIT 3 PIEDS
5010003812	KIT PIEZO + ELECTRODE + KNOB	KIT PIEZO + ELECTRODE + VOLANT
5010003813	PLASTIC CAP	COUVERCLE PLASTIQUE
5010003814	COOKING GRID	GRILLE DE CUISSON
5010003815	BURNER	BRULEUR
5010005872	EASYCLICK CONNECTION	CONNEXION EASYCLICK